

8.2. Nastavení výchozí venkovní stanice

Krok číslo	Postup
1	Zvedněte sluchátko a přidržte tlačítko se symbolem klíčku na dobu 3 sekund:  Přístroj přejde do režimu nastavení výchozí venkovní stanice.
2	Zvolte adresu výchozí venkovní stanice krátkým stisknutím tlačítka se symbolem klíčku:  (hodnotu vyjadřuje počet bliknutí červené LED, lze ji nastavit od 1 do 9, výchozí hodnota: 1. 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 1.
3	Zavěšením sluchátka se nastavení uloží a přístroj ukončí režim nastavení výchozí venkovní stanice. Režim nastavení výchozí venkovní stanice lze ukončit přidržením tlačítka se symbolem klíčku na dobu 3 sekund:  Potvrzení uložené volby je signalizováno společným bliknutím červené i modré LED: 

Komentář:

Pozor! Nedržte tlačítko  při běžném provozu déle, než je krátké stisknutí. Může se stát, že se dlouhým stiskem dostanete do režimu nastavení výchozí venkovní stanice a hektickým klikáním měníte jeho hodnotu. Následně se musí telefon přenastavit dle výše uvedeného návodu.