


Kryt rámečku s otvorem 55x55, střední

Kód produktu 3901H-A00355 68

Design Levit®M

Varianta perleťová



POPIS

Nutné v případě použití krytu 3299H-A40100 .., 3299H-A40200 .. (tj. pro ovladač časovací komfortní Busch-Timer®, přístroj časovače Busch-Timer®, zesilovač s tunerem FM nebo rádio internetové Busch-iNet, snímač kvality vzduchu), zásuvky s nabíjením přes USB nebo zásuvky s vestavěným proudovým chráničem.

Vyměňuje se za kryt u vnitřní pozice ve standardním rámečku (pomocí přiloženého plastového demontážního klíče). Video návod pro jednoduchou výměnu krytu naleznete v sekci Podpora / Video manuály

DALŠÍ VARIANTY

Varianta		Kód produktu
	Onyx	3901H-A00355 63
	Ocelová	3901H-A00355 69
	Titanová	3901H-A00355 70